

# NAVOD PRE VYSIELACOV CLO-F, CLO-R, CLO-M

## CLO-F » Nakódovanie

IM.1 Starý vysieláč → Nový CLO-F



Pevný kód



Modrý led

**A.** Na CLO-F stlačiť a podržať tlačidlá 1 a 2 (1 a 3 ak vysieláč je štvor kanálový) dokedy led svetlo sa nepremení od blikajúceho do pevného. Pustiť tlačidlá. Vysieláč začína blikáť a čaka na nový kód.

**B.** Priblížiť vysieláče ako v IM.1, **jeden za druhým**. Na starom vysielací stlačiť a podržať tlačidlo od ktorého chcete skopírovať kód. Led svetlo začne blikáť rýchlejšie - to znamená že CLO-F prijal kód.

**C.** Stlačiť na CLO-F tlačidlo ktoré chcete aby si zapamätal kód. Led sa zasvieti na pevne svetlo na 3 sekundy – to znamená že kód bol skopírovaný a že vysieláč je pripravený na použitie.

## CLO-R, CLO-M » Nakódovanie

IM.2 Starý vysieláč → Nový CLO-R



Plávajúci kód (rolling)



Červený led

**A.** Isti proces ako v časti A pre CLO-F

**B.** Priblížiť vysieláče ako v IM 2., **jeden oproti k ďalšiemu**. Na starom vysielací stlačiť a podržať tlačidlo od ktorého chcete skopírovať kód. Led svetlo začne blikáť rýchlejšie - to znamená že CLO-R prijal kód.

**C.** Stlačiť na CLO-R tlačidlo ktoré chcete aby si zapamätal kód. Led sa zasvieti na pevne svetlo na 3 sekundy – to znamená že kód bol skopírovaný.

**POZOR:** ak používate CLO-M treba držať vysieláče aspoň 2 cm od seba:

IM 3. Starý vysieláč Multifunkčný → Nový CLO-M Zelený led



**D.** Ak bol skopírovaný plávajúci kód (rolling code), CLO-R vysielateľ musí byť pripojený s prijímačom ako vysvetlene od výrobcu prijímača.

**Doležite:** CLO-M používajú technológiu I.D.A. ktorá uľahčuje pripojenie s prijímačom a dovoľí odložiť inštrukcie od originálneho výrobcu. Pre väčšinu rolling kódov stačí stlačiť a držať tlačidlo, na ktorom bol kód skopírovaný, dokedy zelený led nezačne blikať. Keď led prestane blikať (okolo 10 sekúnd), CLO-M a prijímač sú pripojený.

### **Nakódovanie FAAC a BFT:**

Čo sa týka nakódovania signálu od vysielateľov zo značky FAAC /GENIUS, treba mať originálneho ovládača a je potrebné aby bol Master ovládač: keď sa stlačí tlačidlo ovládača, led svetlo musí blikať 2 krát a až potom stáť sa pevným.

Inštalácia:

**A.** Isti proces ako v CLO-F a priblížiť vysielateľ ako pre CLO-R / CLO-M

**B.** Stlačiť a držať tlačidlo vysielateľ BFT/FAAC dokedy led na CLO sa nestane pevným a začne potom blikať 2 krát každých 2 sekúnd.

**C.** Držať stlačené tlačidlá 1 a 2 na starom vysielateľi na 3 sekundy cca. Led na CLO začne blikať rýchlejšie.

**D.** Pustiť tlačidlá 1 a 2, stlačiť tlačidlo na CLO na ktorom chcete aby bol kód skopírovaný dokedy led sa nevyhne. CLO ovládac je pripravený na použitie.



The New Style for your Remote Control Radiocomando Universale

**CLO-F** → CODICE FISSO  
**CLO-R** → ROLLING CODE  
**CLO-M** → MULTIFREQUENZA

TOTALMENTE MADE IN ITALY

Frequenze di trasmissione autorizzate:  
Permitted transmission frequency:  
**CLO-F / CLO-R 433,92 Mhz**  
**CLO-M 868,3 Mhz**

  
**iMove S.r.l.**  
Sede legale:  
Via Per Piavon 17 31046, Oderzo (TV)  
PIVA 04731670263 • REA TV-373612  
www.imoveidea.com • info@imoveidea.com

**RÖHS COMPLIANT**  

**Technické údaje:**

Dosah: 300 m

Baterka: lítiová 3V (CR2032)

Trvanlivosť: cca 2 roky

Maximálna absorpcia: 10 mA

Stupeň protekcie: IP40

Veľkosti: 35x6x9 mm

*iMove srl deklaruje ze vysielace, ktore boli v tomto dokumente opisane, boli testovane a splnia vsetky podmienky rozhodnute od kompetentnej authority.  
1995/5/CE (R&TTE Directive)  
CE/108/2004 (EMC Directive)  
CE/95/2006 (LVD Directive)*



Vymeniť baterky len s  
lítiovými baterkami  
CR2032.

---

Pre viac informácie:  
[www.imoveidea.com](http://www.imoveidea.com)

