

## 9 SEL-R

Upozornenie: Digitálna klávesnica SEL-R funguje ako 12 číselný vysielač s dvoma kanálmi. Takže programovanie a mazanie kódov prebieha na prijímači.



Postup pre programovanie kódu:

Vyberte na prijímači kanál a funkciu, ktorú chcete používať (pozrite manuál prijímača).

1. Stlačte P na prijímači, LED-ka sa rozsvieti.
2. Najneskôr do 6 sekúnd zadajte kód (minimálne 4 čísla) na externej klávesnici a následne stlačte < alebo > .
3. Červená LED-ka na prijímači začne svietiť nepretržite, t.z. že kód bol uložený. Ak LED-ka bliká rýchlo kód už bol v minulosti v pamäti uložený.
4. Pre aktiváciu kontroly, zadajte kód a stlačte < alebo > .

Vymazanie jedného kódu:

- Postupujte podľa návodu k prijímaču. Ak je potrebné stlačiť vysielač zadajte kód a stlačte < alebo > .

Vymazanie všetkých uložených kódov:

- Postupujte podľa návodu k prijímaču.

